



ข้อมูลการใช้งาน FSCE-AF1 Series

Display Diagnostic

- Display WIRELESS จะมีไฟ LED 4 ดวง คือ
 - ไฟ Power แสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
 - ไฟ Timer แสดงสถานะการตั้งเวลาเปิด-ปิด
 - ไฟ Comp แสดงสถานะคอมเพรสเซอร์
 - ไฟ Plasma (Sleep) แสดงสถานะการทำงานของ Plasma

ระบบจะใช้ไฟ 4 ดวงนี้ แสดงสถานะ ที่ผิดปกติต่างๆ ดังนี้

ไฟ	สัญญาณกะพริบ	ปัญหา
POWER	กะพริบต่อเนื่อง	Freeze, Defrost
	กะพริบ 2 ครั้ง-หยุดเป็นจังหวะ	Cooling
TIMER	กะพริบต่อเนื่อง	Room หรือ Freeze sensor Open/Short
	กะพริบ 2 ครั้ง-หยุดเป็นจังหวะ	Tray Open
COMP.	กะพริบต่อเนื่อง	Indoor fan error หรือ Outdoor sensor
	กะพริบ 2 ครั้ง-หยุดเป็นจังหวะ	Communication error หรือ (Indoor – Outdoor)
Plasma (Sleep)	กะพริบต่อเนื่อง	Comp. Overload
	กะพริบ 2 ครั้ง-หยุดเป็นจังหวะ	Water Pump error

- Display WIRE DT08

โดยปกติ 7-Segment จะแสดงอุณหภูมิห้อง ณ ขณะนั้นหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะแสดง Error code ดังรูป

7-Segment	Protection / Error
E0	Tray opened
E1	Freeze protection
E2	Defrost
E3	Compressor overload
E4	Outdoor fan error
E5	Indoor fan error
E6	Cooling fail
E7	Heating fail
E8	Sensor error
E9	Pump error
ER	Communication error (indoor-outdoor) เฉพาะรุ่นที่มี Outdoor Board DC