

TASAKI TECHNICAL

FWDE -AF1 THE NEW R32



ความผิดพลาดแสดงผลบนจอของเครื่องส่วนภายในบ้าน

ไฟแสดงผลการทำงาน	ไฟแสดงผล	แสดงผล	ไฟแสดงสถานะ LED	การแก้ไข	หมายเหตุ
☆ 1 times ครั้ง	X	E1	ข้อผิดพลาดพารามิเตอร์ EEPROM ของตัวเครื่องภายใน	เปลี่ยน PCB	รีโมทยังไม่ได้ ปิดเปิด เบรคเกอร์ใหม่
☆ 3 times ครั้ง	X	E2	ข้อผิดพลาดการรับสัญญาณ zero-crossing	ตรวจสอบเช็คสัญญาณรบกวนจากแหล่งอื่น	รีโมทยังไม่ได้ ปิดเปิด เบรคเกอร์ใหม่
☆ 4 times ครั้ง	X	E3	เซ็นเซอร์มอเตอร์มีปัญหา/มอเตอร์รอบตก	เปลี่ยน Cap หรือ รอดอร์	รีโมทยังไม่ได้ ปิดเปิด เบรคเกอร์ใหม่
☆ 5 times ครั้ง	X	E4	สายเซ็นเซอร์อุณหภูมิหลุดหรือค่าเปลี่ยนไป	เปลี่ยนสายเซ็นเซอร์	รีโมทยังไม่ได้ ปิดเปิด เบรคเกอร์ใหม่
☆ 6 times ครั้ง	X	E5	สายเซ็นเซอร์น้ำแข็งหลุดหรือค่าเปลี่ยนไป	เปลี่ยนสายเซ็นเซอร์	รีโมทยังไม่ได้ ปิดเปิด เบรคเกอร์ใหม่
☆ 9 times ครั้ง	X	E7	การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง PCB กับหน้าจอ	ตรวจสอบการต่อไฟสาย L กับ สายN ต่อกัน ของแผ่นบอร์ดหรือ คอน	รีโมทยังไม่ได้ ปิดเปิด เบรคเกอร์ใหม่
☆ 7 times ครั้ง	EC X		ระบบน้ำยารั่ว/คอนเดนซึ่งไม่ทำงาน	ตรวจสอบเช็คระบบน้ำยารั่ว/อุปกรณ์ไฟ	รีโมทยังไม่ได้ ปิดเปิด เบรคเกอร์ใหม่

○ (light) เปิด x (off) ปิด ☆ (flash) กระพิบ