

TASAKI TECHNICAL

ERROR CODE FWME



ค่า Error ของ Wall Type FWME

สายเซ็นเซอร์ อุณหภูมิเสีย

ไฟ Power Timer กระทบต่อเนื่อง

สายเซ็นเซอร์ Freeze เสีย

ไฟ Power กระทบ 2 ครั้งหยุด

มอเตอร์แฟนคอยล์ทำงาน 30 วินาที หยุด (มอเตอร์เสีย)

ไฟแดงกระทบ ไม่สามารถยิงรีโมตได้

TASAKI TECHNICAL

ERROR CODE FWDE R22



อาการ	ไฟเพาเวอร์	ไฟโคมเมอร์	ไฟดีฟอส	ไฟโอโต้
รุ่น FWDE09,12				
เปิดเครื่องพัดลมแฟนไม่ทำงานเกิน 1 นาที	กระพริบ	ดับ		
สายอุณหภูมิหลวมหรือสายขาด	กระพริบ	ติด		
กระแสไฟเกิน ครบ 4 ครั้ง	ดับ	กระพริบ		
ERROR ผิดปกติ	ติด	กระพริบ		
ไม่สัญญาณเข้า	กระพริบ	กระพริบ		
รุ่น FWDE 18 , 25				
กระแสไฟเกิน ครบ 4 ครั้ง	กระพริบ	กระพริบ	กระพริบ	กระพริบ
สายอุณหภูมิห้องแฟนคอยล์หลวมหรือสายขาด	ดับ	กระพริบ	ดับ	ดับ
สายอุณหภูมิฟิชแฟนคอยล์หลวมหรือสายขาด	กระพริบ	ดับ	ดับ	ดับ
สายอุณหภูมิคอนเดนซิ่งหลวมหรือสายขาด	ดับ	ดับ	กระพริบ	ดับ
อุปกรณ์ป้องกันกลับเฟส(การต่อสายไฟกลับ)	ดับ	ดับ	กระพริบ	กระพริบ
ERROR ผิดปกติ	กระพริบ	กระพริบ	ดับ	ดับ
ขาดการเชื่อมต่อระหว่างแฟนกับคอนเดนซิ่ง	ดับ	ดับ	ดับ	กระพริบ
ค่าความต้านทานสายอุณหภูมิ	10 K	- สายเซ็นเซอร์คอยล์ร้อนขาด - แฟนคอยล์หยุดทำงาน - แผง PCB ที่คอยล์ร้อน ไฟกระพริบ		
ค่าความต้านทานสายฟิช	10 K			
ค่าความต้านทานสายเซ็นเซอร์คอยล์ร้อน	7 K			
กรณีหยุดเครื่อง ไฟฟ้าดับ ไฟมา ไฟเพาเวอร์จะกระพริบ กรณีไฟดับ				

TASAKI TECHNICAL

ERROR CODE FWDE R410a



FWDE 09-25 นํ้ายา R-22 and R-410

Run lamp	Timer Lamp	Display	LED STATUS	อาการ	การแก้ไข	หมายเหตุ
หลอดกระพริบ 1 ครั้ง	ไฟดับ	E1	EEPROM parameter error	การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างแผงคอยล์กับคอนเดนซิ่ง	ตรวจสอบการต่อไฟสาย L กับ สาย N สลับกันของแผงคอยล์หรือคอน	รีโมทยังไม่ได้ปิดเปิดเบรคเกอร์ใหม่
หลอดกระพริบ 2 ครั้ง	ไฟดับ	E2	Zero-crossing signal detection error	มีสัญญาณรบกวนจากภายนอก	ตรวจเช็คสัญญาณรบกวนจากแหล่งอื่น	รีโมทยังไม่ได้ปิดเปิดเบรคเกอร์ใหม่
หลอดกระพริบ 3 ครั้ง	ไฟดับ	E3	Indoor fan speed has been out of control	เซ็นเซอร์มอเตอร์มีปัญหา/มอเตอร์รอบตก	เปลี่ยน Cap หรือ มอเตอร์	รีโมทยังไม่ได้ปิดเปิดเบรคเกอร์ใหม่
หลอดกระพริบ 5 ครั้ง	ไฟดับ	E5	Indoor room temperature sensor T1 open circuit or short circuit	สายเซ็นเซอร์อุณหภูมิหลุดหรือค่าเปลี่ยนไป	เปลี่ยนสายเซ็นเซอร์	รีโมทยังไม่ได้ปิดเปิดเบรคเกอร์ใหม่
หลอดกระพริบ 6 ครั้ง	ไฟดับ	E6	Evaporator coil temperature sensor T2 open circuit or short circuit	สายเซ็นเซอร์น้ำแข็งหลุดหรือค่าเปลี่ยนไป	เปลี่ยนสายเซ็นเซอร์	รีโมทยังไม่ได้ปิดเปิดเบรคเกอร์ใหม่
หลอดกระพริบ 2 ครั้ง	ไฟดับ	EC	Refrigerant leakage detection	ระบบนํ้ายารั่ว/คอนเดนซิ่งไม่ทำงาน	ตรวจเช็คระบบนํ้ายาและอุปกรณ์ไฟ	รีโมทยังไม่ได้ปิดเปิดเบรคเกอร์ใหม่