

TASAKI TECHNICAL

ERROR CODE Cassette type



Display WIRELESS จะมีไฟ LED 4 ดวง คือ

ไฟ Power แสดงสถานะเปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศ

ไฟ Timer แสดงสถานะการตั้งเวลา เปิด - ปิด

ไฟ Comp แสดงสถานะคอมเพรสเซอร์

ไฟ Sleep แสดงสถานะการปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อเวลานอน

ระบบจะใช้ไฟ 4 ดวงนี้ แสดงสถานะที่ผิดปกติต่างๆ ดังนี้

ไฟ	สัญญาณกระพริบ	ปัญหา
POWER	กะพริบต่อเนื่อง	Freeze หรือ Defrost
	กะพริบ 2 ครั้ง - หยุดเป็นจังหวะ	Cooling / Heating Fail
TIMER	กะพริบต่อเนื่อง	Room หรือ Freeze หรือ Defrost sensor Open/Short
COMP		
SLEEP	ไฟกะพริบ 2 ครั้งหยุด เป็นจังหวะ	ระบบน้ำมีปัญหา (ลुकลอย - ปิม - ระบบท่อน้ำทิ้ง)